

参考資料 B ブレイルセンスシックスのメニュー階層

— ファームウェア 62135 (20240628 版) —

※メニューの後ろの(英字)はショートカットキー

※LI はコントロール情報で「リスト」の意

第 1 階層 プログラムメニュー	第 2 階層 サブメニュー	第 3 階層 オプション設定の項目
ファイル管理 (f)	Flashdisk 1/2 LI Google Drive 2/2 LI OneDrive 3/4 LI Dropbox 4/4 LI	
ワードプロセッサ (w)		
ノートパッド (n)		
電子メール (e)		
メディア (m)	メディアプレーヤー (m) ラジオ (r) ポッドキャスト (p) Wec ラジオ (w) ボイスレコーダー (v)	
読書 (k)	DAISY プレーヤー (d) 文書リーダー (k) DAISY オンライン (o)	
オーガナイザ (o)	アドレス帳 (a) 予定帳 (s) データベース管理 (d) タスクリスト (l)	
ウェブツール (b)	ウェブブラウザ (b) Google 検索 (g) ウィキ検索 (w) ブレイルセンス ChatGPT (c)	
アクセサリ (x)	エクセルビューア (x) センス辞書 (d) カラーリーダー (c) センスルーレットゲーム (r) ダイスゲーム (i) ブレインゲーム (a)	
プログラム (p)	BES エディタ BES リーダー ウィキペディア クイックブラウザ サピエ	

	センス将棋 乗り換え検索 将棋倶楽部 24 簡単スケジューラー	
ユーティリティ (u)	電卓 (c) 現在時刻 (d) 世界時計 (o) 電子コンパス (h) アラーム (a) ストップウォッチ (w) スクリーンリーダーのターミナル (s) ネットワーク状態 (n) バッテリー状態確認 (b) フラッシュディスクのバックアップ/復旧 (k) フォーマット (f) スリープタイマー (j) マクロ管理 (r) ファームウェアの更新 (u)	
設定 (s)	時計設定 (t) インターネット設定 (i) bluetooth 接続 (b) メニュー管理 (m) バックアップ/復旧オプション (k) デバイス名を変更 (d) クイックスタートガイド (q) パスワード設定 (a) 設定の初期化 (c) デフォルトアプリの再インストール (n) 音声設定 (v) 言語プロファイル (l) オプション設定 (o)	(以下のオプション設定は初期設定) 点字表示 (b): オン LI 点字カーソル (c): 常に表示 LI 8 点モード (e): オフ LI 英語点字モード (g): 1 級 LI コンピュータ点字 (u): 日本語情報処理 LI 入力モード (n): 日本語変換 LI 英語点字規則 (c): US LI メッセージの表示時間 (m): 3 秒 LI 音声 (v): オン LI

		記号レベル (p): すべて LI
		キーボードエコー (k): 文字と単語 LI
		大文字の通知 (u): オフ LI
		数値 (n): オン LI
		英語補助音声 (v): オフ LI
		音声ボリューム (l): 5 LI
		音声速度 (r): 5 LI
		音声トーン (t): 4 LI
		主音量 (v): 12 LI
		スクロールボイス (s): オフ LI
	(シックスミニのみ)→	USB (u): 3.0 LI
	(シックスのみ)→	LCD ディスプレイ (l): オフ LI
	(シックスのみ)→	LCD ディスプレイの切り替え (f): オフ LI
	(シックスのみ)→	画面フォントサイズ (f) : 19 LI
		HDMI に仮想点字ディスプレイを表示 (b): オン LI
		警告音 (w): ビープ LI
		バッテリーの通知 (a): メッセージ
		起動サウンド (s): オン LI
		左側スクロールボタン (l): 行スクロール LI
		右側スクロールボタン (r): 行スクロール LI
		空行を飛ばす (e): オフ LI
		コントロール情報 (i): 後ろ LI
		パスワード表示 (p): オン LI
		ホットキー情報 (h): 文字 LI
		ショートカットキー情報 (s): オン LI
		電源ボタンの操作 (p): ディープスリープ LI
		スリープモード (p): オン LI
		スリープモード開始 (k): 10 分後 LI
		今日の予定確認 (s): オン LI
		片手モード (h): オフ LI
		ノートパッドの基本文書 (q): 点字文書 LI
		既定のウェブ検索 (w): Google 検索 LI
		時計サーバと自動同期 (t): オン LI
		時刻の通知 (t): オフ
		進行率表示 (p): メッセージ LI
		bluetooth (b): オフ LI
		無線 LAN (w): オン LI
		スクリーンリーダーのヒント (h): オン LI
		スクリーンリーダーコントロール情報 (p): オン LI

	<p>警告の通知 (n): オフ LI</p> <p>スリープモードで点字表示を有効 (n): オフ LI</p> <p>言語 (l): 日本語(日本) LI</p> <p>Android のバックアップとリセット (r)</p> <p>Android システム設定 (e)</p>	
ヘルプ (h)	<p>はじめに 1/18 LI</p> <p>ポラリスの基本機能 2/18 LI</p> <p>ポラリスのカスタマイズ 3/18 LI</p> <p>ファイル管理 4/18 LI</p> <p>ワードプロセッサ 5/18 LI</p> <p>ノートパッド 6/18 LI</p> <p>電子メール 7/18 LI</p> <p>メディア 8/18 LI</p> <p>読書 9/18 LI</p> <p>オーガナイザ 10/18 LI</p> <p>ウェブツール 11/18 LI</p> <p>アクセサリ 12/18 LI</p> <p>ユーティリティ 13/18 LI</p> <p>サードパーティのアプリやアクセサリ の使用 14/18 LI</p> <p>ヘルプメニューの使用 15/18 LI</p> <p>トラブルシューティングガイド 16/18 LI</p> <p>コマンドリスト 17/18 LI</p> <p>技術サポート情報 18/18 LI</p>	
プレイストア (p)		
すべてのアプリケーション (a)		
ブレイルセンス情報 (i)		