

ブレイルセンスシックス 指導者向け操作マニュアル

— ファームウェア 20250818 版 —

参考資料 (第2版)

社会福祉法人 全国盲ろう者協会 編著

参考資料 A ブレイルセンスシックス 便利なホットキー

— ファームウェア 70458(20250818 版) —

1. 基本操作のホットキー

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 前の行／項目へ移動（上へ行移動） | [コントロール] または [上スクロール] |
| 次の行／項目へ移動（下へ行移動） | [オルト] または [下スクロール] |
| 点字表示を前方に行スクロール | [上スクロール] |
| 点字表示を後方に行スクロール | [下スクロール] |
| プログラム等を開く | [エンター] |
| プログラム等を閉じる | [スペース] + [マ (z) (1・3・5・6)] |
| ダイアログボックス内で次のメニュー項目へ移動 | [F 3] |
| ダイアログボックス内で前のメニュー項目へ移動 | [スペース] + [F 3] |
| ダイアログボックス等を閉じる | [F 4] |
| メニュー項目にチェックを入れる／外す | [スペース] |
| すべて選択 | [エンター] + [ア (a) (1)] |
| コピー | [エンター] + [ウ (c) (1・4)] |
| 切り取り（カット） | [エンター] + [フ (x) (1・3・4・6)] |
| 貼り付け（ペースト） | [エンター] + [ヒ (v) (1・2・3・6)] |
| 削除（デリート） | [スペース] + [ル (d) (1・4・5)] |

2. 覚えておきたいホットキー

| | |
|--------------------------------|--|
| バッテリー状態確認 | [スペース] + [カ (1・6)] |
| ネットワーク状態確認 | プログラムメニューで [スペース] + [ツ (n) (1・3・4・5)] |
| 無線 LAN のオン／オフ | [バックスペース] + [ス (1・4・5・6)] |
| 内蔵 LCD ディスプレイのオン／オフ／全て（ライティング） | プログラムメニューで [エンター] + [4・5・6] |
| 音声の読み上げをオン／オフ | [バックスペース] + [F 2] |
| 音量を上げる | [バックスペース] + [F 4] |
| 音量を下げる | [バックスペース] + [F 1] |
| 点字表示のオン／オフ | [バックスペース] + [F 3] |
| 現在の時刻を表示 | [スペース] + [ト (t) (2・3・4・5)] |
| バージョン確認 | プログラムメニューで [スペース] + [ヒ (v) (1・2・3・6)] |

3. 文字入力に関するホットキー

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 日本語変換/英語入力の切替え | [F 1] + [F 3] |
| 日本語・日本語変換・英語・英語全角の切替え | [F 2] + [F 4] |

4. 電子メールのホットキー

| | |
|----------------------|--|
| メールを受信 | [エンター] + [ツ (n) (1・3・4・5)] |
| 受信メールから返信 | [エンター] + [チ (r) (1・2・3・5)] |
| 新規メール作成 | [エンター] + [ソ (w) (2・4・5・6)] |
| メールを送信 | [エンター] + [ノ (s) (2・3・4)] |
| アドレス帳に差出人のメールアドレスを追加 | [エンター] + [オ (i) (2・4)] ★ Inbox の〈差出人〉のみで有効。 |
| アドレスリスト検索 | [エンター] + [ニ (l) (1・2・3)] |

5. クイックブラウザのホットキー

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| 次の見出しへ移動 | 点字キー [4] |
| 前の見出しへ移動 | 点字キー [1] |
| 次のリンクへ移動 | 点字キー [5] または [オルト] |
| 前のリンクへ移動 | 点字キー [2] または [コントロール] |
| 次のフォーム入力へ移動 | [F 3] |
| 前のフォーム入力へ移動 | [スペース] + [F 3] |
| 文字列検索 | [スペース] + [エ (f) (1・2・4)] |
| 文字列再検索 | [エンター] + [エ (f) (1・2・4)] |
| 前のページへ戻る | [バックスペース] + [ネ (p) (1・2・3・4)] |
| 次のページへ進む | [バックスペース] + [ツ (n) (1・3・4・5)] |
| お気に入りに登録 | [バックスペース] + [a (ア) (1)] |
| お気に入りを開く | [エンター] + [ニ (l) (1・2・3)] |
| URL 入力ダイアログボックスへ移動 | [エンター] + [ハ (u) (1・3・6)] |
| ホームを表示 | [バックスペース] + [リ (h) (1・2・5)] |

参考資料 B ブレイルセンスシックスのメニュー階層

— ファームウェア 70458 (20250818 版) —

※メニューの後ろの(英字)はショートカットキー

※LI はコントロール情報で「リスト」の意

| 第 1 階層 プログラムメニュー | 第 2 階層 サブメニュー | 第 3 階層 オプション設定の項目 |
|---------------------|--|----------------------|
| ファイル管理 (f) | Flashdisk 1/4 LI Google Drive 2/4 LI OneDrive 3/4 LI Dropbox 4/4 LI | |
| ワードプロセッサ (w) | | |
| ノートパッド (n) | | |
| 電子メール (e) | | |
| メディア (m) | メディアプレーヤー (m) ラジオ (r) ポッドキャスト (p) Wec ラジオ (w) ボイスレコーダー (v) | |
| 読書 (k) | DAISY プレーヤー (d) 文書リーダー (k) DAISY オンライン (o) | |
| オーガナイザ (o) | アドレス帳 (a) 予定帳 (s) データベース管理 (d) タスクリスト (l) | |
| ウェブツール (b) | ウェブブラウザ (b) Google 検索 (g) ウィキ検索 (w) ブレイルセンス ChatGPT (c) | |
| アクセサリ (x) | エクセルビューア (x) センス辞書 (d) カラーリーダー (c) センスルーレットゲーム (r) ダイスゲーム (i) ブレインゲーム (a) | |
| プログラム (p) | BES エディタ BES リーダー ウィキペディア クイックブラウザ サピエ | |

| | | |
|-------------|--|---|
| | スカイナビ (2024 年 7 月にリリース) センス将棋 乗り換え検索 将棋倶楽部 24 簡単スケジューラー | |
| ユーティリティ (u) | 電卓 (c) 現在時刻 (d) 世界時計 (o) 電子コンパス (h) アラーム (a) ストップウォッチ (w) スクリーンリーダのターミナル (s) ネットワーク状態 (n) バッテリー状態確認 (b) フラッシュディスクのバックアップ/復旧 (k) フォーマット (f) スリープタイマー (j) マクロ管理 (r) ファームウェアの更新 (u) | |
| 設定 (s) | 時計設定 (t) インターネット設定 (i) bluetooth 接続 (b) メニュー管理 (m) バックアップ/復旧オプション (k) デバイス名を変更 (d) クイックスタートガイド (q) パスワード設定 (a) 設定の初期化 (c) デフォルトアプリの再インストール (n) 音声設定 (v) 言語プロファイル (l) オプション設定 (o) | (以下のオプション設定はシックスの初期設定。 シックスミニの場合は異なる。) 点字表示 (b): オン LI 点字カーソル (c): 常に表示 LI 8 点モード (e): オフ LI 英語点字モード (g): 1 級 LI コンピュータ点字 (u): 日本語情報処理 LI 入力モード (n): 日本語変換 LI 英語点字規則 (c): US LI |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| | メッセージの表示時間 (m): 3 秒 LI |
| | 音声 (v): オン LI |
| | 記号レベル (p): すべて LI |
| | キーボードエコー (k): 文字と単語 LI |
| | 大文字の通知 (u): オフ LI |
| | 数値 (n): オン LI |
| | 英語補助音声 (v): オフ LI |
| | 音声ボリューム (l): 5 LI |
| | 音声速度 (r): 5 LI |
| | 音声トーン (t): 4 LI |
| | 主音量 (v): 12 LI |
| (シックスミニのみ)→ | スクロールボイス (s): オフ LI |
| (シックスのみ)→ | USB (u): 3.0 LI |
| (シックスのみ)→ | LCD ディスプレイ (l): オフ LI |
| (シックスのみ)→ | LCD ディスプレイの切り替え (f): オフ LI |
| | 画面フォントサイズ (f) : 19 LI |
| | HDMI に仮想点字ディスプレイを表示 (b): オン LI |
| | 警告音 (w): ビープ LI |
| | バッテリーの通知 (a): メッセージ |
| | 起動サウンド (s): オン LI |
| | 左側スクロールボタン (l): ディスプレイ幅 LI |
| | 右側スクロールボタン (r): ディスプレイ幅 LI |
| | 空行を飛ばす (e): オフ LI |
| | コントロール情報 (i): 後ろ LI |
| | パスワード表示 (p): オン LI |
| | ホットキー情報 (h): 文字 LI |
| | ショートカットキー情報 (s): オン LI |
| | 電源ボタンの操作 (p): ディープスリープ LI |
| | スリープモード (p): オン LI |
| | スリープモード開始 (k): 10 分後 LI |
| | 今日の予定確認 (s): オン LI |
| | 片手モード (h): オフ LI |
| | ノートパッドの基本文書 (q): 点字文書 LI |
| | 既定のウェブ検索 (w): Google 検索 LI |
| | 時計サーバと自動同期 (t): オン LI |
| | 時刻の通知 (t): オフ |
| | 進行率表示 (p): メッセージ LI |
| | bluetooth (b): オフ LI |
| | 無線 LAN (w): オン LI |
| | スクリーンリーダーのヒント (h): オン LI |

| | | |
|---------------------|---|---|
| | <p>Android のバックアップとリセット (r)</p> <p>Android システム設定 (e)</p> | <p>スクリーンリーダーコントロール情報 (p): オン LI</p> <p>警告の通知 (n): オフ LI</p> <p>スリープモードで点字表示を有効 (n): オフ LI</p> <p>言語 (l): 日本語(日本) LI</p> |
| ヘルプ (h) | <p>はじめに 1/18 LI</p> <p>シックスの基本機能 2/18 LI</p> <p>シックスのカスタマイズ 3/18 LI</p> <p>ファイル管理 4/18 LI</p> <p>ワードプロセッサ 5/18 LI</p> <p>ノートパッド 6/18 LI</p> <p>電子メール 7/18 LI</p> <p>メディア 8/18 LI</p> <p>読書 9/18 LI</p> <p>オーガナイザ 10/18 LI</p> <p>ウェブツール 11/18 LI</p> <p>アクセサリ 12/18 LI</p> <p>ユーティリティ 13/18 LI</p> <p>サードパーティのアプリやアクセサリ の使用 14/18 LI</p> <p>ヘルプメニューの使用 15/18 LI</p> <p>トラブルシューティングガイド 16/18 LI</p> <p>コマンドリスト 17/18 LI</p> <p>技術サポート情報 18/18 LI</p> | |
| プレイストア (p) | | |
| すべてのアプリケーション (a) | | |
| ブレイルセンス情報 (i) | | |

1. ナビゲーションコマンド

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 前の項目に移動 | [スペース] + [1] |
| 次の項目に移動 | [スペース] + [4] |
| 最初の項目に移動 | [スペース] + [ニ (l) (1・2・3)] |
| 最後の項目に移動 | [スペース] + [4・5・6] |
| 項目選択 | [スペース] + [オ (i) (2・4)] |
| ステータスバーに移動 | [スペース] + [ノ (s) (2・3・4)] |
| 通知センターに移動 | [スペース] + [4・6] |
| コントロールセンターに移動 | [スペース] + [2・5] |
| 現在のコンテキストをエスケープ | [スペース] + [イ (b) (1・2)] |

2. スクロール

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| 左に 1 ページスクロール | [スペース] + [コ (2・4・6)] |
| 右に 1 ページスクロール | [スペース] + [タ (1・3・5)] |
| 上に 1 ページスクロール | [スペース] + [数符 (3・4・5・6)] |
| 下に 1 ページスクロール | [スペース] + [ス (1・4・5・6)] |
| 表示されているページ番号または行を読み上げ | [スペース] + [ヤ (3・4)] |

3. ローター

| | |
|-------------------|----------------|
| ローター設定を使って前の項目に移動 | [スペース] + [3] |
| ローター設定を使って次の項目に移動 | [スペース] + [6] |
| 前のローター設定を選択 | [スペース] + [2・3] |
| 次のローター設定を選択 | [スペース] + [5・6] |

4. 操作

| | |
|-------------------|--|
| 画面をタップ | [スペース] + [3・6] |
| 画面の長押し | [スペース] + [バックスペース] + [エンター] + [3・6] |
| ホーム画面に移動 | [スペース] + [リ (h) (1・2・5)] |
| 音量を上げる | [スペース] + [ヨ (3・4・5)] |
| 音量を下げる | [スペース] + [キ (1・2・6)] |
| キーボードの表示／非表示を切り替え | [スペース] + [ク (1・4・6)] |
| 選択した項目を 3D Touch | [スペース] + [ン (3・5・6)] |

5. テキスト読み上げ

| | |
|------------------|----------------------------|
| 選択した項目からページを読み上げ | [スペース] + [チ (r) (1・2・3・5)] |
| ページを先頭から読み上げ | [スペース] + [ソ (w) (2・4・5・6)] |

6. 編集操作

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| すべて選択 | [2・3・5・6] |
| 左を選択 | [スペース] + [2・3・5] |
| 右を選択 | [スペース] + [2・5・6] |
| タブ | [スペース] + [ト (t) (2・3・4・5)] |
| シフト+タブ | [スペース] + [シ (1・2・5・6)] |
| 切り取り | [スペース] + [フ (x) (1・3・4・6)] |
| コピー | [スペース] + [ウ (c) (1・3)] |
| 貼り付け | [スペース] + [ヒ (v) (1・2・3・6)] |
| デリート | [スペース] + [ル (d) (1・4・5)] |
| リターン | [スペース] + [ラ (e) (1・5)] または [エンター] |
| 入力を取り消す | [スペース] + [マ (z) (1・3・5・6)] |
| 入力をやり直す | [スペース] + [ホ (2・3・4・6)] |
| テキスト検索 | [スペース] + [エ (f) (1・2・4)] |
| 出力テキストスタイル | [スペース] + [モ (2・3・4・5・6)] |
| 音声入力を開始する (テキストフィールドの中) | [スペース] + [サ (1・5・6)] |

7. コントロール

| | |
|------------------------|------------------------------|
| スクリーンカーテンのオン／オフの切り替え | [スペース] + [メ (1・2・3・4・5・6)] |
| 読み上げを一時停止または再開 | [スペース] + [ネ (p) (1・2・3・4)] |
| 読み上げのオン／オフを切り替える | [スペース] + [ヌ (m) (1・3・4)] |
| アプリスイッチャー | [スペース] + [リ (h) (1・2・5)) を2回 |
| ヘルプ | [スペース] + [ナ (k) (1・3)] |
| 項目のラベルを変更 | [スペース] + [ヘ (1・2・3・4・6)] |
| クイックナビゲーションのオン／オフを切り替え | [スペース] + [テ (1・2・3・4・5)] |
| 音楽を再生／一時停止 | [スペース] + [サ (1・5・6)] |

8. 点字

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 点字ディスプレイを左へパン | [スペース] + [2] |
| 点字ディスプレイを右へパン | [スペース] + [5] |
| 通知の履歴のオン／オフの切り替え | [スペース] + [ツ (n) (1・3・4・5)] |
| 翻訳 | [スペース] + [4・5] |
| 次の出力モード | [スペース] + [レ (1・2・4・5)] ★日本語では使用不可 |
| 次の入力モード | [スペース] + [2・3・6] ★日本語では使用不可 |
| 2 級英語点字と 1 級英語点字を切り替える | [スペース] + [レ (1・2・4・5)] ★日本語では使用不可 |
| 点字ディスプレイを左へパン | [スペース] + [2] |
| 点字ディスプレイを右へパン | [スペース] + [5] |

9. 日本語変換時の操作

| | |
|-----------------|--------|
| 漢字変換 | [スペース] |
| 前の候補を選択（日本語変換中） | [1] |
| 次の候補を選択（日本語変換中） | [4] |
| 確定 | [エンター] |